



Anleitung Ein-Kanal Emotion Steuerung

Verbindungsmöglichkeiten:

- Jedem Empfänger kann eine eigene Fernbedienung zugewiesen werden.
- Mehrere Empfänger können mit einer Fernbedienung gesteuert werden (Master/Slave Mode).
- Ein Empfänger kann nicht mit mehreren Fernbedienungen gesteuert werden.

Anlernen:

1. Taster an einem oder mehreren Empfängern kurz betätigen.
 - LED am Empfänger leuchtet blau.
 - Empfänger warten auf ein Signal von der Fernbedienung.
2. Ein/Aus Taste auf der Fernbedienung für min. 5 Sekunden gedrückt halten.
 - Fernbedienung sendet ihren Erkennungscode.
3. Wenn die LED am Empfänger nach diesen 5 Sekunden ausgeht, war der Anlernvorgang erfolgreich.
 - Empfänger speichert den Erkennungscode der Fernbedienung.

MASTER/SLAVE Mode

Um die Reichweite zu erhöhen oder eine stetige Synchronisation zu erreichen kann ein Empfänger als MASTER eingestellt werden. Alle anderen Empfänger mit der gleichen Fernbedienung sind automatisch SLAVE.

- Die Fernbedienung sendet an alle Empfänger.
- Der MASTER sendet ca. alle 1,5 Sekunden seinen aktuellen Zustand (An/Aus, Dimmstufe, Farbtemperatur) an alle SLAVES.

Einstellung:

1. Alle Empfänger müssen auf die gleiche Fernbedienung angelernet sein.
 - Siehe „Anlernen“.
2. Taster an einem Empfänger für min. 5 Sekunden gedrückt halten.
 - Dieser Empfänger wird zum MASTER.
 - Alle anderen Empfänger werden automatisch zum SLAVE.
3. Die LED am MASTER blitzt ca. alle 1,5 Sekunden kurz auf.
 - Bei jedem aufblitzen der LED sendet der MASTER seinen aktuellen Zustand.
4. Die LEDs der SLAVES sind alle aus.

Weitere Hinweise / Anmerkungen:

Ein MASTER kann nur zum SLAVE werden, indem ein anderer Empfänger als MASTER eingestellt wird.