

Réajustement du mécanisme de compensation dans le système C3-Box / Cuisine (OPO)

Voici une description illustrée des différentes étapes pour réajuster ou détendre le mécanisme à ressort.



Image 1:

Démontage d'un rail de guidage (gauche ou droit selon l'accessibilité) afin de pouvoir démonter la poignée. Pour cette étape, le couvercle à charnière du rail de guidage doit être rabattu.



Image 2:

Tirez la poignée vers le côté correspondant.



Image 3:

Enroulez **soigneusement** le volet roulant avec la tension du ressort existante et **fixez-le avec un morceau de ruban adhésif pour qu'il ne puisse pas se dérouler.** (Attention : **toujours sécuriser le volet roulant pendant cette opération et ne pas le lâcher!**)

Ensuite, soit

a.) laissez le volet roulant ou le ressort se détendre d'un tour (Fig. 3 dans le sens de la flèche) si le volet roulant ne reste pas fermé, soit

b.) pré-tensionnez-le d'un ou deux tour supplémentaire (Fig. 3 dans le sens inverse de la flèche) si le volet roulant ne reste pas ouvert.



Image 4 et 5:

Après avoir réajusté la prétension, retirez à nouveau le ruban adhésif (**Attention: ne pas lâcher le volet roulant pendant cette opération!**) et ramenez le tapis dans les rails de guidage par l'arbre de renvoi.



Image 6:
Re-filetage et glissement sur le guidon



Image 7:
Remonter le rail de guidage