



Verschmutzter NIVELER reinigen mit Seifenwasser. Bei starker Verschmutzung etwas Sprit benutzen



Kunststoffgleiter mit Föhn erwärmen, danach mit Zange entfernen.

NIVELER reinigen

Neue Gleiter aufsetzen und in Rille klicken

