

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres

Cotes de montage façade	Réglage du jeu de façade				
	<p>Remarque : Toute butée de façade augmente le jeu de façade.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="801 846 1136 875">Découpe barre de synchronisation</th> <th data-bbox="1142 846 1468 875">Butée de façade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="801 875 1136 1052"> </td> <td data-bbox="1142 875 1468 1052"> </td> </tr> </tbody> </table>	Découpe barre de synchronisation	Butée de façade		
Découpe barre de synchronisation	Butée de façade				

Positions de fixation pour coulisse à sortie totale

Eurovis Ø 6 x 13 mm

LÉGENDE

BB	Largeur du fond	KV	Chant avant caisson	RWB	Largeur du dos
BO	Perçage	LWK	Largeur intérieure caisson		
FR	Façade	MET	Profondeur minimum de montage		
KB	Largeur de caisson	NL	Longueur nominale		