

Schliessrichtung links
= Anlage L

Schliessrichtung rechts
= Anlage R

Schliessrichtung links
= Anlage L

Schliessrichtung rechts
= Anlage R

Schliessrichtung links/rechts
= Anlage ohne Angabe

Typ 104



57.204.01 - 09

Typ 105




57.205.01 - 04

Typ 106



57.206.01 + 02

Typ 210



57.210.01 - 08

Typ 209



57.209.01 - 04

Typ 601



57.406.41 + 42

Typ 406



57.406.01