












TANDEMBOX - SPACE CORNER mit / with / avec SYNCROMOTION




Montage Front / Assembly front / Montage de la face



Verstellung Höhe / Height adjustment / Réglage en hauteur




Verstellung Seite / Side adjustment / Réglage latéral




Verstellung Neigung / Tilt adjustment / Réglage de l'inclinaison

nur für Höhe D / for D-height only / que pour hauteur D



Verstellung Federkraft / Spring force adjustment / Réglage de la force de ressort




Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43/5578/705-0
Fax: +43/5578/705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com




Zuschnittmaße / Cutting Dimensions / Cotes de débit

Holzteile /
Wooden parts /
Pièces en bois




B + **C** nur für Schubkasten /
for drawer only /
que pour tiroir


Bodenzuschnitt /
Bottom lengths /
Debit du fond



ORGA-LINE
Höhe M / Height M /
Hauteur M



Front /
Front /
Face




$$FB = PM - PtA - SL - PD - FD - (2.828 \cdot (FR \times 0.586))$$


$$LW = (PM - PtA - DistD) \times 1.414$$

- FB Frontbreite / Front width / Largeur de la face
- PM Planungsmaß / Installation dimension / Cotes d'implantation
- LW Lichte Korpusweite / Internal carcass width / Largeur intérieure corps de meuble
- PtA Planungstiefe Anschlusskorpus / Connection carcass installation depth / Profondeur de planification du corps de meuble
- B Schubkastenbodenbreite / Drawer base width / Largeur du fond du tiroir
- L Schubkastenboden-Zargenlänge / Drawer base - drawer length / Fond du tiroir - longueur côté
- NL Nennlänge / Nominal length / Longueur nominale
- SKRWB Schubkastenrückwandbreite / Drawer back width / Largeur du dos


Holzrückwand Höhe M / Drawer back height M /
Dos agglo hauteur M




Holzrückwand Höhe D / Drawer back height D /
Dos agglo hauteur D




Verbindungsstück aus Holz Höhe M / Wooden connecting piece height M /
Pièce de liaison en bois hauteur M



Verbindungsstück aus Holz Höhe C / Wooden connecting piece height C /
Pièce de liaison en bois hauteur C




Befestigung der Korpuschienen /
Carcass profile fixing positions /
Fixation coulisses corps de meuble




Planungsmaße / Installation dimensions / Cotes d'implantation

Höhe M / Height M / Hauteur M


Platzbedarf im Korpus /
Space requirements in carcass /
Encombrement




Einbohrmaße Front / Drilling position for front /
Perçages de la face



B Blendenüberstand / Front overlay / Recouvrement




Einbaumaße Rückwand /
Back installation dimensions /
Cotes de montage dos




Höhe D / Height D / Hauteur D


Platzbedarf im Korpus /
Space requirements in carcass /
Encombrement




Einbohrmaße Front / Drilling position for front /
Perçages de la face



B Blendenüberstand / Front overlay / Recouvrement



Einbaumaße Rückwand /
Back installation dimensions /
Cotes de montage dos



Mit der Blum Software DYNALOG 2.0 können alle
Zuschnitt- und Planungsmaße einfach ermittelt werden.

With the Blum Software DYNALOG 2.0 all cutting and
installation dimensions can be easily determined.

Le logiciel Blum DYNALOG 2.0 vous permet de
calculer facilement tous les côtes et débits.