

ISTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE

Tutte le misure sono in millimetri

Misure di montaggio frontale	Misure di montaggio schienale	Misure in sez. pannello in truc. 16 mm
<p>Profondità minima d'incasso</p>	<p>Avvitamento dello schienale (KB ≥ 275)</p>	<p>Avvitamento dello schienale (KB ≥ 600)</p>

Posizioni di fissaggio per estrazione totale	

Eurovite speciale Ø 6,3 x 14 mm
 Vite per pannelli di truciolato Ø 4 x 16 mm
 Testa della vite Ø 7 mm

LEGENDA

B/BB	Fondo/larghezza fondo	KB	Larghezza del mobile	NL	Lunghezza nominale
BL	Lunghezza fondo	KV	Fondo anteriore del mobile	RW	Schienale
FAS	Sormonto frontale laterale	LWK	Luce libera mobile	RWB	Larghezza schienale
FST	Sporgenza frontale	MET	Profondità minima d'incasso	RWH	Altezza dello schienale