

PLANUNGSHINWEISE

Einbaumaße							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RW</th> <th>MET</th> <th>LBT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Holz</td> <td>NL + 20*</td> <td>NL + 5*</td> </tr> </tbody> </table>	RW	MET	LBT	Holz	NL + 20*	NL + 5*
RW	MET	LBT					
Holz	NL + 20*	NL + 5*					
* Bei Verwendung von Frontpuffer 2.2 mm MET = NL + 21, LBT = NL + 6							
Montageset							
Position Ausschubeinheit	Position Frontpuffer						
	<p>Hinweis: Beim Einsatz von Nova Pro Führungen 70 kg müssen 4 Frontpuffer in die Front eingesetzt werden.</p>						

LEGENDE

FA	Frontaufschlag	LWK	Lichte Weite Korpus	RW	Rückwand
FH	Fronthöhe	MET	Mindesteinbautiefe		
KF	Kabelführung	NL	Nennlänge		
LBT	Lochbildtiefe	P	Positionierhilfe		