

ISTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE

Tutte le misure sono in millimetri

Misure di montaggio frontale	Regolazione del gioco del frontale
	<p>Avvertenza: attenzione! I tamponi frontali aumentano il gioco del frontale.</p>
Misure di sezionat. della barra di sincr.	Tamponi frontale

Posizioni di fissaggio per estrazione totale

Eurovite Ø 6 x 13 mm

LEGENDA

BB	Larghezza fondo	KV	Fondo anteriore del mobile	RWB	Larghezza schienale
BO	Foro	LWK	Luce libera mobile		
FR	Frontale	MET	Profondità minima d'incasso		
KB	Larghezza del mobile	NL	Lunghezza nominale		