

Planet MinE

Montageanleitung

Ideal für Türen mit Luftdurchlass und Schallschutzanforderungen bei z.B. Minergie-, Niedrigenergie- und Passivhaus mit kontrollierter Lüftung | Komfortlüftung.

Wir sind



1 Tür-Boden-Luftabstand:
Mindestens 5 bis max. 25 mm.

2 Nutgrösse Dichtung:
Mindestens 30,5 tief und 13,1 mm breit. Der Planet darf nicht in der Nut klemmen.

3 MinE Kanal: Ausfräsung 30 mm breit, 43,5 mm tief, nach Skizze, möglichst mittig zur Planet Dichtung einbringen.

Achtung: Kanal ist standard-mässig 48 mm kürzer als Dichtung.

4 Montage: MinE-Kanal einsetzen und über die vorgebohrten Schraubenlöcher verschrauben. Ggf. zusätzlich mit Montagekleber den Kanal verkleben. Planet einsetzen und beidseitig über die Haltewinkel befestigen. Spax-Schrauben vorbohren und gerade eindrehen.

5 Kürzen: Planet sauber auf Schlossseite durchschneiden höchstens bis zur nächsten kleineren Länge (max. 125 mm). Eventuelle Sägespäne entfernen. Vlies für die Dichtungsnut entsprechend absetzen, freischneiden. MinE-Kanal beidseitig (wg. Schraubenlöcher) kürzen.

6 Auflaufplatte: Bei Holzrahmen die Auflaufplatte Mitte Druckstelle einschlagen.

7 Hubregulierung: Wird durch Drehen des Auslöseknopfes mit 3-mm-Inbus-Schlüssel erreicht. Endstellung des Auslöseknopfes, siehe Bild.

8 Einstellung: Planet soll so eingestellt werden, dass die Dichtlippe bei geschlossener Tür am Boden sauber dichtet. Für Schallschutztüren ist in jedem Falle eine Bodenschiene und Bodentrennung (z.B. Planet F oder Planet BT) vorzusehen.

9 Wartung: Alle zwei Jahre auf Funktion und Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen.

