

# Permabond 236

Mousse PU cartouche

2 composants



## Description du produit

Mousse de montage polyuréthane bicomposant, auto durcissante après activation. Sans gaz propulseur.

## Utilisations

Pour le montage des chambranles de portes, pour combler les jointures de montage des fenêtres et des cages de stores, pour la fixation des bancs des fenêtres et des marches d'escaliers.

## Propriétés

- utilisable de manière universelle
- utilisation sous forme de mousse de montage et de mousse de remplissage
- durcissement contrôlé et en profondeur
- bonne adhérence sur la plupart des matériaux
- aucun pourrissement, résistant à l'eau
- non résistant aux UV !
- sans gaz propulseur
- stabilité dimensionnelle

## Caractéristiques techniques

Base	composant 1: polyuréthane composant 2: durcisseur
Volume de mousse à expansion libre	env. 5 litres
Densité à expansion libre	env. 50 kg/m <sup>3</sup>
Absorption d'eau	env. 0.3 Vol-%
Temps de démarrage	env. 11 s
Ne colle plus	env. 3 min.
Possibilité de coupage	env. 5 – 10 min.
Charge finale	env. 20 min.
Résistance à la cohésion	80 – 90 kN/m <sup>2</sup>
Résistance à la traction	90 – 100 kN/m <sup>2</sup>
Force de rupture	env. 19 %
Température de mise en oeuvre	cartouche min. +10 °C, max. +25 °C substrat et température ambiante au minimum +5 °C à +25 °C
Résistance à la température	-30 °C à +80 °C
Classe des matériaux de construction	B2 (DIN 4102)
Durée de conservation	9 mois (au frais et au sec) <b>Protéger contre le gel!</b> tenir compte la mise en garde figurant sur l'emballage

## Conditionnement

Cartouches de 210 ml  
Cartons de 16 cartouches

Couleur beige

## Mise en oeuvre

---

### Prétraitement des fonds

Les fonds doivent être propres, rigides, exempts de poussière et de graisse. Les fonds fortement absorbants et crayeux doivent être pré enduit, ne pas humidifier. Aucune adhérence sur PE, PP, silicone, téflon.

### Mode d'emploi pour la cartouche

Couper la tête de la cartouche à l'aide d'un couteau et mettre le tube mélangeur avec le tube à rallonge en place. Au moyen d'un pistolet à pression manuelle side by side, distribuer la mousse avec régularité sans mouvements brusques. Eviter les interruptions de plus de 5 secondes entre les points de mousse. Vider entièrement la cartouche. Recouvrir la sous-couche avec du Permafix 1100 Floorguard.

### Nettoyage

Nettoyer immédiatement les taches de mousse fraîches avec le nettoyeur pour mousse polyuréthane Permabond 251. Une fois durcie, la mousse ne peut plus s'enlever que mécaniquement.

## Remarques

---

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.