

Montageanleitung für Bremse
Instructions d'installation pour le frein
Istruzioni per installare la frizione

ROLLFIX

4050 FR + TR

	<p>Die Bremse auf den Zapfen des Abschlussdeckels stecken und festdrehen.</p> <p>Monter les ressort a friction (frein) sur le bouchon du couvercle et bien serrer.</p> <p>Mete la frizione sul colpetto della copertura e stringere forte la frizione non deve essere caricata.</p>
	
	<p>Die Bremse sollte nicht gespannt werden.</p> <p>Le ressort ne doit pas être précontraint.</p> <p>La frizione non deve essere caricata.</p>