

**Montageanleitung für Bremse**  
**Instructions d'installation pour le frein**  
**Istruzioni per installare la frizione**

# ROLLFIX

## 4050 FR + TR

	<p><b>Die Bremse auf den Zapfen des Abschlussdeckels stecken und festdrehen.</b></p> <p><b>Monter les ressort a friction (frein) sur le bouchon du couvercle et bien serrer.</b></p> <p><b>Mete la frizione sul colpetto della copertura e stringere forte la frizione non deve essere caricata.</b></p>
	
	<p><b>Die Bremse sollte nicht gespannt werden.</b></p> <p><b>Le ressort ne doit pas être précontraint.</b></p> <p><b>La frizione non deve essere caricata.</b></p>