



Fonctionnement sur le clavier de l'appareil

- Allumer et éteindre le laser appuyez sur le bouton 
- LED "Leveling" clignote en vert tant que le réglage électrique fin fonctionne. Attendez que le laser soit allumé et réglé
- Activation ou désactivation des lignes laser à l'aide des touches [V] lignes verticales et [H] ligne horizontale
- **Récepteur de Laser avec détecteur:** Appuyez sur la touche [D] - le voyant vert "Outdoor" s'allume en permanence





Fonctionnement à distance avec la Télécommande

- Allumer et éteindre le laser Appuyez sur le bouton de l'appareil 
- Appuyez sur la touche [C] pour les lignes verticales
- Appuyez sur [D] pour la ligne horizontale
- Touche [B] change en mode récepteur de laser





Réglage motorique des inclinaisons

Réglage sur le clavier de l'appareil

- Appuyer sur la touche  attendre que le voyant LED vert s'allume en continu = réglage automatique ON
- Appuyer sur la touche  en continu jusqu'à ce que la LED s'allume en rouge = réglage automatique OFF
- Appuyez sur la touche [V] ou [H] pour le réglage motorisé de l'inclinaison des lignes laser

Réglage avec la télécommande

- [C] ajuste axe X
- [D] ajuste axe Y

<p>Li-Ion – Accu avec indicateur de niveau de charge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une grande capacité pour de longues heures de travail • Accubox remplaçable • L'affichage du niveau de charge permet une lecture immédiate de la capacité • Chargeur 8,4VDC 1A 	<p>L'affichage du niveau >25% 50% 75% 100%</p>  <p>Entrée de la prise de charge</p> 
---	--

Utilisation Détecteur de laser Laser-Receiver GR-85G

Pour agrandir la portée de travail ou en cas de conditions de lumière défavorables, la ligne laser peut être reçue sur le détecteur laser. A l'usage du destinataire :


Appuyez sur la touche [D] du panneau de commande de l'appareil laser. Si la LED [OUTDOOR] VERTE s'allume, le récepteur est prêt à fonctionner

Allumez le récepteur portatif en appuyant sur la touche [POWER]. La LED s'allume en ROUGE

Appuyez plusieurs fois sur la touche [POWER] pour réduire le son de la tuyauterie ou l'éteindre.

Éteignez le récepteur portatif en appuyant sur la touche [POWER] et en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez le son de la tuyauterie



<p>L'appareil est conforme à la classe de sécurité laser 2M selon la norme DIN EN 60825-1 : 2008-05 et peut être utilisé sans autres mesures de sécurité. L'œil est protégé par le réflexe de fermeture de la paupière en cas d'exposition accidentelle et brève au rayon laser.</p>	
--	---