

OPD OESCHGER

Solo

**Systemes électroniques
de fermetures de meubles**



Solo- Systèmes électroniques de serrures de meubles



Solo- Systèmes électroniques de serrures de meubles




Applications:

- Magasins: vitrines, présentoirs
- Hôpitaux: armoires des patients, accès des collaborateurs, armoires à médicaments
- Ecoles: club de sport, club de fitness, pompiers..

- plus de 30'000 ouvertures par batterie
- possibilité de lire jusqu'à 50 clés par serrure
- invisible, fonctionne à travers 25 mm de bois ou de verre



Solo- Systèmes électroniques de serrures de meubles



Solo- Systèmes électroniques de serrures de meubles

1. Appuyez sur le bouton au dos (flèche)
2. La serrure fait un "tic". Tenez maintenant la carte de programmation contre la serrure pendant 3 secondes.
3. Deux sons brefs en crescendo confirment que la carte de programmation a bien été enregistrée.

Lire une carte-clé ou une puce de clé:

1. Posez la carte de programmation contre la serrure.
2. La serrure fait un "tic". Tenez la carte-clé ou la puce de clé contre la serrure dans les 3 secondes qui suivent.
3. Deux sons brefs en crescendo confirment la réussite de la lecture.
4. La serrure peut maintenant être ouverte à l'aide de la carte-clé ou de la puce de clé.

Astuce: il est possible de lire au maximum 50 clés différentes par serrure

Supprimer la carte-clé ou la puce de clé:

1. Posez la carte de programmation contre la serrure.
2. La serrure fait un "tic". Tenez la carte-clé ou la puce de clé contre la serrure dans les 3 secondes qui suivent.
3. Deux sons brefs en crescendo confirment la réussite de la suppression.

Supprimer toutes les clés:

1. Vous pouvez supprimer toutes les cartes en même temps en tenant la carte de programmation contre la serrure pendant plusieurs secondes.

Recto



Verso





Chip



Carte



Dimensions



Solo- Systèmes électroniques de serrures de meubles

Solo serrure individuelle

47.599.02 fonction bec de cane

47.599.03 fonction de verrouillage

unité d'emballage = 1 pièce



Solo pièce de fermeture pour portes pivotantes

47.599.06 fonte sous pression zinc noir

unité d'emballage = 1 pièce



Solo pièce de fermeture frontale pour portes couliss.

47.599.07 fonte sous pression zinc noir

unité d'emballage = 1 pièce



Solo batterie au lithium

47.599.53 type CR123A - 3 Volt

unité d'emballage = 1 pièce



Solo carte de programmation

47.599.45 Carte de programmation

47.599.46 avec impression spéciale
(selon votre modèle)

unité d'emballage = 1 pièce




Solo carte de clé (support de données)

47.599.48 standard

47.599.49 avec impression spéciale
(selon votre modèle)

unité d'emballage = 1 pièce



Solo- Systèmes électroniques de serrures de meubles

Solo clé (support de données)

47.599.47 matière synthétique blanc/noir

unité d'emballage = 1 pièce



Solo support de données

47.599.65 avec bracelet noir et fermeture à clips

unité d'emballage = 1 pièce



Solo antenne extérieure

47.599.51 longueur de câble 1500 mm

montage invisible possible jusqu'à une épaisseur de matériau (bois, mat.synth.) de 20 mm

unité d'emballage = 1 pièce



Solo transformateur

47.599.68 3,6 V DC avec 1500 mm de cond. d'alim.

unité d'emballage = 1 pièce



Solo câbles de rallonge

47.599.69 tension d'alimentation entre 2 serrures

unité d'emballage = 1 pièce



Solo- Systèmes électroniques de serrures de meubles

Solo plaque de disance

47.599.66 matière synthétique noir

pour éviter les déformations causées par les câbles lorsque des lignes sont insérées au verso de la serrure



unité d'emballage = 1 pièce

Solo set de montage pour verre (serrure)

47.599.71 composé de:

1 plaque pour la serrure

1 film noir

surfaces adhésives et vis



unité d'emballage = 1 set

Solo set de montage pour verre (pièce de fermeture)

47.599.72 composé de:

1 plaque

1 film noire

surfaces adhésives et vis pour les éléments de fermeture



unité d'emballage = 1 set
