


Montageanleitung / Installation Instructions Instruction de montage / Istruzione Montaggio



Multiswitch Push




Eine Entsorgung mit dem normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!
Die Entsorgung muss den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung/Recycling erfolgen.
A disposal on domestic waste is not permitted!
A disposal must be according the public requirements of waste disposal/recycling.

1 Betriebsart wählen / Select operating mode

Ein- Ausstellung : ON/OFF

Dimmschaltstellung /
Set dimmer switch:

- kurzer Tastendruck AN / AUS
- Briefly press ON / OFF
- langer Tastendruck - Dimmen
- Press for longer - dim




Achtung / Attention :

Bei 2-3 Schaltern nur gleiche Betriebsart möglich!


*If there are 2-3 switches,
they must all be in the same operating mode!*

2




3a

B
+
C



3a

B
+
C



Folie abziehen /
Remove the film

GESAMTÜBERSICHT / SUMMARY

