

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres

Cotes de montage

Tiroir

Tiroir à l'anglaise

	NL	SKL	MET
	250	240	253
	270	260	273
	300	290	303
	320	310	323
	350	340	353
	380	370	383
	400	390	403
	420	410	423
	450	440	453
	480	470	483
	500	490	503
	520	510	523
	550	540	553
	580	570	583
	600	590	603
	650	640	653
	700	690	703
	750	740	753

Position de fixation cliquet de fixation

Position de fixation adaptateur de réglage

Positions de fixation pour coulisse à sortie totale

LÉGENDE

HV	Réglable en hauteur	MET	Profondeur minimum de montage	SV	Réglage latéral
KV	Chant avant caisson	NL	Longueur nominale		
LWK	Largeur intérieure caisson	NV	Réglage de l'inclinaison		
LWS	Largeur intérieure tiroir	SKL	Longueur du tiroir		