

INSTRUCTIONS DE PLANIFICATION

Cotes en millimètres

Cotes de montage

Tiroir

Tiroir à l'anglaise

NL	SKL	MET
250	240	253
270	260	273
300	290	303
320	310	323
350	340	353
380	370	383
400	390	403
420	410	423
450	440	453
480	470	483
500	490	503
520	510	523
550	540	553
580	570	583
600	590	603
650	640	653
700	690	703
750	740	753

Découpe barre de synchronisation

Position de fixation cliquet de fixation

Position de fixation adaptateur de réglage

Position barre de synchronisation

Positions de fixation pour coulisse à sortie totale

Eurovis Ø 6,3 x 14 mm
Vis à agglomérés Ø 4 x 16 mm
Tête de la vis Ø 7 mm

LÉGENDE

HV	Réglage en hauteur	LWS	Largeur intérieure tiroir	SKL	Longueur du tiroir
KB	Largeur de caisson	MET	Profondeur minimum de montage	SV	Réglage latéral
KV	Chant avant caisson	NL	Longueur nominale		
LWK	Largeur intérieure caisson	NV	Réglage de l'inclinaison		