

NIVELER™

«NIVELER» – le pied de table génial pour des tables stables

Modèles

- Standard
- égalise les sols jusqu'à 12 mm
 - pour des tables de 12 kg à 25 kg
 - les tables sont éventuellement surélevées de 3 à 5 mm

«NIVELER» pour des tables plus de 25 kg sur demande

- Compact
- égalise les sols jusqu'à 7 mm
 - pour des tables de 12 kg à 25 kg
 - la hauteur des tables n'est pas affectée

Instructions de montage

Étape 1

Dévisser le pied d'origine de votre table



Étape 2

Visser le «NIVELER» et serrer avec un contre-écrou de 13mm. Une fois que le «NIVELER» est monté, il n'y a plus de réglage à effectuer. **Il s'adapte automatiquement à la hauteur. Vous n'avez plus rien à visser!**



Accessoires

Douille filetée
Tubtara pour tôle

Écrou à insertion
pour bois

Protection
de réserve



Températures

Les pieds de table «NIVELER» sont résistants à des températures allant de -10° C à +45° C.

Autres filetages

La plupart des tables disposent d'un pied avec filetage M8 ou M10. Pour les tables sans filetage, on peut mettre en place une douille filetée (Tubtara) et monter ensuite le «NIVELER».

Tables en bois

Pour les tables en bois ou les tables avec pieds en bois, il convient impérativement de percer un trou de Ø 11,5 mm et env. 20 mm de profondeur pour assurer la stabilité du «NIVELER». Introduire ensuite la douille filetée avec un peu de savon ou de graisse dans le pied de table, puis visser le «NIVELER» dans la douille et serrer.

Tables sans pied avec socle

Pratiquer aux quatre coins un filetage M8 ou M10. Visser le «NIVELER» et serrer avec le contre-écrou. C'est tout!

Montage encastré

Montage encastré pour des «NIVELER» (dimension M8) dans des pieds en bois ou de métal, fixation avec 6 pans. Veuillez considérer le plan de montage.

Finitions spéciales

Notre grande flexibilité en matière de finition nous permet de répondre à de nombreux souhaits.

Nous trouverons toujours la solution idéale pour vous.

Garantie

La marchandise est garantie par Scharpy GmbH 24 mois à partir de la date de livraison contre les défauts et le mauvais fonctionnement de votre «NIVELER».

Les réparations éventuelles sont effectuées exclusivement par le service de réparation de Scharpy GmbH.

Exclusion de garantie: l'usure normale ainsi que les conséquences d'un usage non-conforme, les dégâts occasionnés par l'acheteur ou un tiers. Les défauts dus à des circonstances extérieures sont également exclus.