



INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres

Cotes de montage



Positions de fixation pour coulisse à sortie totale



LÉGENDE

BB Largeur du fond  
KV Chant avant caisson  
LWK Largeur intérieure caisson  
MET Profondeur minimum de montage

NL Longueur nominale  
RWB Largeur du dos