


INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres



LÉGENDE

BB	Largeur du fond	KV	Chant avant caisson	RWB	Largeur du dos
FAS	Recouvrement façade latéral	LWK	Largeur intérieure caisson		
FST	Recouvrement façade bas	MET	Profondeur minimum de montage		
KB	Largeur de caisson	NL	Longueur nominale		