


INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres

Cote de montage



LÉGENDE

L Longueur
LWK Largeur intérieure caisson