



Berührungsloser Wandsensor (Zubehör) / Contact-free wall sensor (accessory) / DéTECTEUR mural sans contact (accessoire)



713.EV175.1704

### Montage des berührungslosen Wandsensors



- Beachten Sie die Angaben in der Original-Anleitung des Herstellers des Wandsensors.

Den berührungslosen Wandsensor in einer Unterputzdose an geeigneter Position befestigen.

### Mounting the contact-free wall sensor



#### Note

- Observe the information provided in the original instructions supplied by the contact-free wall sensor manufacturer.

Install the contact-free wall sensor into a suitably positioned wall-mount junction box.

### Montage du détecteur mural sans contact



#### Remarque

- Veuillez respecter les indications du mode d'emploi d'origine du fabricant du détecteur mural sans contact.

Fixer le détecteur mural sans contact dans un boîtier encastré à un endroit approprié.

## Berührungsloser Wandsensor (Zubehör) / Contact-free wall sensor (accessory) / DéTECTEUR mural sans contact (accessoire)

**Verletzungsgefahr!**


Der berührungslose Wandsensor muss aus Sicherheitsgründen an der Türsteuerung am Eingang für den Bewegungsmelder (nicht am Eingang für den Türtaster!) angeschlossen werden.

**Risk of injury!**

For safety reasons, the connection to the door control system must be made via the input terminal for motion sensors (i.e. not via the input for push buttons).

**Risque de blessure !**

Pour des raisons de sécurité, le raccordement à la commande de porte doit s'effectuer via le point de raccordement pour détecteurs de mouvement (pas celui pour boutons-poussoirs).



712.EV175.1704