





WSA 432



WSA 433



WSA 510

3.40

WSA 432 / 433 / 510

## Zubehör für WSC RWA-Zentralen



Rauch und  
Wärmeabzug

### Anwendungsbereich

Ersatzteile für RWA-Zentralen Typ WSC.

#### WSA 432

Endmodul Antrieb: für Überwachung der Fensterantriebe.  
Für RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 204 / 304 /  
308 / 316.  
Sowie RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 310 / 320  
und FlexiSmoke™ WSC 5xx für begrenzte Überwachung.

#### WSA 433

Endmodul Rauchmelder: überwachung der Rauchmelder.  
Für RWA-Kompaktzentralen CompactSmoke™ Typ WSC 204  
/ 304.

#### WSA 510

Endmodul Antrieb: für Überwachung der Fensterantriebe.  
Für RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 310 / 320  
und FlexiSmoke™ WSC 5xx.

WSA 432 / 433 / 510

# Zubehör für WSC RWA-Zentralen

Ausführungsvarianten	Artikel-Nr.
Endmodul Antrieb für RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 2xx / 3xx und FlexiSmoke™ WSC 5xx	WSA 432
Endmodul Rauchmelder für RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 204 / 304	WSA 433
Endmodul Antrieb für RWA-Zentralen Typ CompactSmoke™ WSC 310 / 320 und FlexiSmoke™ WSC 5xx	WSA 510
<b>Technische Änderungen vorbehalten</b>	