




protect. teach. love.™



## Porta per gatti con microchip Installazione dell'adattatore

PAC54-16246



Istruzioni per l'uso

100  
Serie

### Installazione – Porte di legno, PVC o uPVC



Prima di iniziare, controllare se la porta ha un'anima metallica. In caso affermativo, fare riferimento alla sezione "Installazione - Porte metalliche e con anima metallica" di questa guida.

1. Fissare la sagoma per il taglio all'esterno della porta nella posizione scelta, accertandosi che sia all'altezza giusta e perfettamente orizzontale (**Fig. C**).



2. Con il trapano e una punta da 12 mm eseguire sulla porta di casa quattro fori agli angoli come indicato sulla sagoma per il taglio. Mantenere la punta dritta, non inclinata. Con un seghetto alternativo tagliare lungo la linea tratteggiata della sagoma per il taglio (**Fig. D**).


3. Collocare momentaneamente entrambi i telai nel modello sagomato. Mettere a livello la porta fino a raggiungere la posizione corretta. Sulla parte esterna, con una matita segnare i fori per le viti attraverso i fori del struttura esterno (**Fig. E**). Rimuovere la porta per gatti ed eseguire i fori con il trapano e una punta da 6 mm (**Fig. F**).



4. Pulire l'area da eventuali tracce di polvere, sporczia o residui.
5. Posizionare il struttura interno (a cui è stato fissato il tunnel) nel foro dall'interno. Allineare il struttura esterno all'esterno della porta. La porta per gatti viene fornita con viti di montaggio di tre (3) diverse lunghezze. Selezionare la lunghezza corretta. Con un cacciavite manuale, avvitare il struttura esterno attraverso i fori della porta al struttura interno.

**Importante:** non tagliare il tunnel. Il tunnel contiene componenti chiave, pertanto, se venisse modificato, potrebbe non essere più garantita la corretta funzionalità del sistema.

6. Al termine dell'installazione della porta per gatti, coprire le viti della struttura esterna con i due tappi di chiusura. La porta per gatti è ora pronta per l'uso (**Fig. G**).



### Installazione – Porte metalliche o con anima metallica

L'installazione della porta per gatti in porte metalliche o con anima metallica potrebbe comportare alcune modifiche. La presenza di metallo può interferire con le prestazioni della porta per gatti, inclusa la diminuzione della portata di lettura del microchip. In caso di performance scarse, può essere necessario acquistare e installare un adattatore per l'installazione e seguire le istruzioni nella sezione Installazione – Porte di vetro o finestre di questa guida.

### Installazione – Porte di vetro o finestre

La porta per gatti PetSafe® con microchip è inoltre progettata per l'installazione su vetro e richiede un foro circolare di 212 mm e un adattatore per l'installazione (venduto separatamente). Il vetraio dovrà tagliare un foro circolare del diametro di 212 mm secondo la sagoma di taglio. Una volta che il vetraio ha realizzato il foro nella porta di vetro o nella finestra seguire le istruzioni di seguito per l'installazione.

1. Far scorrere una piastra di adattamento sul tunnel sul lato interno della struttura della porta per gatti.
2. Da dentro la casa, installare la porta per gatti nell'apertura.
3. Fuori dalla casa, far scorrere il secondo adattatore lungo il tunnel della porta per gatti.
4. Installare la struttura esterna della porta per gatti lungo il tunnel allegato.
5. Utilizzando viti di lunghezza appropriata, collegare le strutture interne ed esterne della porta per gatti.
6. Inserire i tappi di chiusura (inclusi).

**ATTENZIONE** Lavorare con il vetro richiede esperienza, pertanto si consiglia di affidare il lavoro a un vetraio professionista. Non è possibile ritagliare fori nel vetro temperato o nelle unità con doppio vetro, tranne che al momento in cui sono prodotti. Rivolgersi a un vetraio.