



Majoration «Installation ancienne» pour installations de fermeture et séries

Depuis le 1er juillet 2013, nous appliquons une majoration supplémentaire sur les cylindres et clés d'installations anciennes. Cette majoration est motivée par les coûts disproportionnés pour la documentation et l'archivage des données d'installation ainsi que pour le maintien à disposition d'outils et de matériaux bruts. Elle s'applique aussi bien aux installations qu'aux séries. Une éventuelle majoration de complément en fonction des quantités continue de s'appliquer comme jusqu'à maintenant.

Remarque importante : Lors d'extensions ou de remplacements des éléments (cylindre, clé) d'installations anciennes (voir champ d'application), aucune garantie de fonctionnement ne pourra être assumée en cas d'usure des composants.

Champ d'application

Ceci concerne toutes les installations et séries Kaba 20 et Kaba star âgées de 25 ans et plus.

Suppléments sur séries, Code E ou Code F

Installations concernées et fermetures de série selon les plages de numéros

Pour vous donner une vue d'ensemble des séries ou installations concernées par ce supplément, consulter la liste ci-dessous (établie en janvier 2022). Cette liste fait l'objet d'une mise à jour annuelle.

Installations concernées

Installations Kaba 20	Séries Kaba 20	Installations Kaba star	Séries Kaba star
Toutes sans numéro de plan de fermeture	120000001 à 120666666	RA0001 à RA9999	AM000001 à AM319000
150001 à 210000	CB0001 à CB9999	RD4501 à RD9999	SA0001 à SA9999
CA0001 à CA0020	CC0001 à CC9999	RE0001 à RE9999	SC0001 à SC9999
BD0001 à BD9999	CD0001 à CD9999	RF0001 à RF9999	SD0001 à SD9999
BE0001 à BE9999	CE0001 à CE9999	RG0001 à RG9999	
BF0001 à BF9999	CF0001 à CF9999	RH0001 à RH9999	
BM0001 à BM3000	CG0001 à CG9999	RK0001 à RK9999	
BG0001 à BG9999	CH0001 à CH9999	RL0001 à RL9999	
BH0001 à BH9999	CK0001 à CK9999	RM5000 à RM9999	
BP0001 à BP2000	CL0001 à CL9999	RN0001 à RN9999	
	DA0001 à DA9999	RS0001 à RS3500	
	DB0001 à DB9999	RP0001 à RP3500	
	EA0001 à EA9999	RZ0001 à RZ1100	
	AP000001 à AP261000		